

**Sissybar  
mit und ohne Gepäckbrücke  
MOTO GUZZI  
California Spezial**

**Artikel-Nummer: 600.524  
611.524**



An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

**Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- 1 Sissybar mit bzw. ohne Gepäckbrücke
- 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 50
- 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 50
- 4 U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 mm
- 2 Sprengringe  $\varnothing$  8,4 mm
- 4 Aludistanzen  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  9 x 7 mm

**Montagehinweise**

**Befestigung vorne:**

Die Befestigung geschieht an den Verschraubungen des Kotflügels zwischen Sitzbank und Federbein mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben und Sprengringen  $\varnothing$  8,4 mm. Als Abstandshalter werden die Aludistanzen  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  9 x 7 mm zwischengeschoben. Die Originalschrauben entfallen.

**Befestigung hinten:**

Die Befestigung geschieht an den hinteren Verschraubungen des Kotflügels. Die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Flanschkopfschrauben M 8 x 50 austauschen (Montage von der Radseite). Auf das überstehende Gewinde von außen jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  9 x 7 mm als Abstandshalter plazieren und darüber die Haltetaschen der Gepäckbrücke setzen. Die Befestigung erfolgt mit den Originalmuttern und den U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 mm.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

Als Ergänzung zur Sissybar bieten wir einen Kofferträger, Artikel-Nr. 650.524 00 02 an, der zur Anbringung von Kunststoffkoffern und Ledertaschen geeignet ist.

