

Kofferträger

TRIUMPH ROCKET III

Artikel-Nummer:
650.711 00 02 chrom

TRIUMPH ROCKET III ROADSTER

Artikel-Nummer:
650.754 00 02 chrom

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Kofferträger links
- 1 Kofferträger rechts
- 2 Senkinbusschrauben M 8 x 50
- 2 Inbusschrauben M 10 x 80 x 1,25
- 2 U-Scheiben \varnothing 10,5
- 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
- 4 selbstsichernde Muttern M 6
- 4 U-Scheiben \varnothing 6,4

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung vorne unten (A)

Diese erfolgt von der Radseite an den Soziusfussrastenauslegern mit den Originalschrauben und Muttern.

Befestigung vorne oben (B)

Mit den Inbusschrauben M 10 x 80 x 1,25 nebst U-Scheiben \varnothing 10,5. Die Originalschrauben entfallen.

Befestigung hinten oben (C)

Mit den Senkinbusschrauben M 8 x 50. Die Originalschrauben entfallen.

Hinweise zur Koffermontage:

Die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset. Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Linsenkopfschrauben M6x16, U-Scheiben \varnothing 6,4, selbstsichernde Muttern M6)

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen!

