

## MONTAGEANLEITUNG



### Artikel-Bezeichnung:

Kawasaki Z 750 '07-  
Kawasaki Z 800 '13-



### Demontage der Steuerwelle an Kawasaki Z 750 '07 / Z 800

1. Bowdenzüge an der Steuerwelle des Endschalldämpfers aushängen
2. Original-Endschalldämpfer inkl. Steuerwelle demontieren
3. Die Bowdenzüge können entweder
  - a) ebenfalls komplett demontiert werden
  - oder
  - b) mittels Kabelbinder am Rahmen befestigt werden (bleiben am Fahrzeug angeschlossen)
4. HURRIC® / SHARK® Auspuffanlage auf Original Krümmerrohr aufschieben und ausrichten
5. Endtopf mittels beigefügtem Halter/Schelle fixieren und anschließend alle Schrauben und Krümmerschelle fest anziehen.
6. Der übrigbleibenden Bowdenzüge können problemlos im „Blindbetrieb“ weiterlaufen

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

**Stand:**  
**21.03.2013**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**HURRIC® EXHAUSTSYSTEM ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**