

Montage Anleitung für TRW Fittingkits

- (1) Original Schraube
- (2) TRW Hülse (Floater) statt Original
- (3) TRW Wellscheibe
- (4) TRW U-Scheibe
- (5) a) TRW Distanzscheibe auf Felge (bei MST14FK und MST16FK)
b) TRW U-Scheibe auf Felge (bei MST13FK und MST15FK)
- (6) a) TRW Bremsscheibe MST 238/238 RAC oder MST356/356 RAC (4,5mm)
b) TRW Bremsscheibe MST239/239 RAC oder MST357/357 RAC (5mm)

