

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08400 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88

info@motoplastic.com

www.puig.tv



Die Windschutzscheibe ist geeignet für Fahrzeuge mit rundem Hauptscheinwerfer von ca. 20 cm Durchmesser und seitlichem Lampenhalter.

Montieren Sie beide Aluminium-Halter wie in der Abbildung gezeigt mit je zwei Schrauben M6x8 mm rechts und links an der Windschutzscheibe. Legen Sie eine Plastikscheibe unter jeden Schraubenkopf. Ziehen Sie die Schrauben mit Gefühl fest.

Montieren Sie nun die Windschutzscheibe am Lampenhalter des Motorrads, und zwar je nach Fahrzeug entweder zwischen Lampe und Lampenhalter oder außen am Lampenhalter.

Die Schraube Nr. 4 wird verwendet, um die Windschutzscheibe gegen den Winddruck am Lampenhalter abzustützen. Zu diesem Zweck kann die Schraube am oberen Rand des Lampenhalters aufliegen oder es wird ein Loch in den Lampenhalter gebohrt und die Schraube hindurchgeführt.

Die Scheibe sollte insgesamt nicht unter starker Spannung montiert werden, dies kann mittelfristig zu Rissbildung führen.

ID.	BESCHREIBUNG	QTY.
1	Windschild	1
2	Metallträger rechts/links	2
3	Schraube M6x8 ISO 7380	4
4	Schraube M6x12 ISO 7380 mit Blindmutter	2
5	Plastikscheibe Ø6,1xØ11x1	4

MONTAGEANLEITUNG

ZUR ANPASSUNG AN COCKPIT

