


hartmann

Vorhängeschloss 320

padlock / Best.Nr. 10001728



a = 21,4 mm

b = 8,9 mm

c = 3,2 mm

Gewicht: 25g

Weight: 25g

D Anwendung:

1. Schlossbügel nach oben ziehen 2. Schlossbügel um 180° drehen und nach unten drücken 3. runtergedrückt halten und gewünschten Zahlencode einstellen 4. Schlossbügel zurückdrehen, nach unten drücken (verriegeln) und Zahlenräder verstellen.

GB How to use:

1. Pull up shackle 2. Turn shackle 180° and press down 3. Hold shackle down and set the combination of your choice 4. Turn shackle back, press it down (to lock) and turn the dials

