



# Kurzanleitung für Lenkerfernbedienung




## Installation



### Hinweis:

Wenn an Ihrem Lenker mehr Haftung erforderlich ist, um die Lenkerfernbedienung zu befestigen, wickeln Sie ein oder zwei Gummibänder um den Lenker.

## Laden




## Tastenbedienung



## Lenkerfernbedienung Power An/Aus


### Einschalten



### Ausschalten



## Lenkerfernbedienung Batteriekontrolle



## Lenkerfernbedienung - Bluetooth Kopplung Headset



### Hinweis:

- Sie können das Headset erst mit der Lenkerfernbedienung steuern, wenn Sie beide gekoppelt haben.
- Die Lenkerfernbedienung unterstützt Sena-Headsets mit Bluetooth 4.1.

## Lenkerfernbedienung Werkseinstellungen



## Lenkerfernbedienung Headset-Steuerung

Weitere Informationen zur Steuerung Ihrer Lenkerfernbedienung über das Headset mit der Bedienung der Tasten für Funktionen wie Handy, Musik und Gegensprechanlage finden Sie im Benutzerhandbuch des Headsets unter [www.sena.com](http://www.sena.com).



Folgen Sie uns auf Facebook

[www.facebook.com/senablueetooth](http://www.facebook.com/senablueetooth)

**SENA**

Sena Technologies, Inc.

[www.sena.com](http://www.sena.com)

Kundenbetreuung: [support.sena.com](mailto:support.sena.com)

Tel: 408-300-9797

E-mail: [support@sena.com](mailto:support@sena.com)