



**SS**  
**MOTORCYCLE BLUETOOTH®**  
**COMMUNICATION SYSTEM**

**HD SPEAKERS**

**KURZANLEITUNG** GERMAN

**VERNETZT FAHREN**


Lauschen Sie Ihrer Lieblingsmusik, unterhalten Sie sich über die Sprechanlage mit Ihren Freunden, folgen Sie den Richtungsanweisungen Ihres GPS-Systems und vieles mehr – mit dem Headset Sena 55 ist das kein Problem. Dank der integrierten Bluetooth®-Funktion und HD-Lautsprecher und dem integrierten Mikrofon mit Advanced Noise Control™ erleben Sie Technologie in seiner kompaktesten und befriendendsten Form.

- Bluetooth® 5.0
- Zwei-Wege-Sprechanlage
- Sprechanlage mit einer Reichweite von bis zu 700 m\*
- HD-Lautsprecher
- Audio Multitasking™
- Sprachbefehle in mehreren Sprachen

\* In freiem Gelände

**ERSTE SCHRITTE**

1. Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzanleitung des Benutzerhandbuchs handelt. **DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE UNTER [SENA.COM/DE](http://SENA.COM/DE) HERUNTERLADEN.**
2. Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vollumfänglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter [SENA.COM/DE](http://SENA.COM/DE) erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.
3. Folgen Sie Sena auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um immer die neuesten Informationen zu unseren Produkten, hilfreiche Tipps und andere Ankündigungen zu Sena-Produkten zu erhalten.



**ERSTE SCHRITTE**

**So verwenden Sie diese Anleitung:**  
 Dank der Legende und Hinweise können Sie die Abbildungen leichter verstehen. Da der Umgang mit neuer Technologie anfangs etwas schwieriger sein kann, möchten wir Sie mit einfachen Abbildungen beim Ausführen der Aktionen unterstützen.



**Tasten**



**ERSTE SCHRITTE**

**Legende zu den Symbolen**

- Taste/Drehknopf so oft wie angegeben **antippen**
- Taste/Drehknopf so lange wie angegeben **gedrückt halten**
- Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) **drehen**.
- Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) **drehen und dabei drücken**.
- „Hallo“ **Hörbare Ansage**


**KURZANLEITUNG**

**Produktdetails**

Anschluss für Gleichstrom-Ladegerät und zur Firmware-Aktualisierung



**LCD-Anzeige**



**KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Installation**

**Verwenden der Klemmeinheit**



**Verwenden des selbstklebenden Befestigungsadapters**



**KURZANLEITUNG**

**Lautsprecher und Mikrofon installieren**



**KURZANLEITUNG**

**Sena Utility App**

Sie müssen einfach nur Ihr Telefon mit dem Headset koppeln, um die **Sena Utility-App** verwenden und dann schneller und einfacher auf die Einrichtung und die Verwaltung zugreifen zu können.

- App-Funktionen
  - Musik, FM-Radio, Geräteeinstellungen, Kurzanleitung und Benutzerhandbuch
- Herunterladen
  - Android: Google Play Store > **Sena Utility**
  - iOS: App Store > **Sena Utility**



**Sena Device Manager**

Mit dem **Sena Device Manager** können Sie die Firmware aktualisieren und Einstellungen direkt am PC oder Apple-Computer konfigurieren. Den **Sena Device Manager** können Sie unter folgender Adresse herunterladen: [SENA.COM/DE](http://SENA.COM/DE).

**KURZANLEITUNG**

**Grundlegende Bedienung**

- Einschalten**  
 = = =
- Ausschalten**  
 = = =
- READY**  
 = = **READY**
- GOOD BYE**  
 = = **GOOD BYE**
- Lautstärke erhöhen**  
 = = =
- Lautstärke senken**  
 = = =
- LICHTSÜBERGEBER**  
 =

**Überprüfung des Akkuladestands**



**KURZANLEITUNG**

**Handy koppeln**

Sie haben 3 Möglichkeiten, das Telefon zu koppeln.

**Erste Kopplung des 55**

Das Headset wird automatisch in den Modus „Handy koppeln“ versetzt, wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten. Auch in folgenden Situationen ist das der Fall:

- Neustart nach dem Ausführen der Funktion **Zurücksetzen** oder
- Neustart nach dem Ausführen der Funktion **Alle Kopplungen löschen**.



**KURZANLEITUNG**

**Handy koppeln**

Sie haben 3 Möglichkeiten, das Telefon zu koppeln.

**Erste Kopplung des 55**

Das Headset wird automatisch in den Modus „Handy koppeln“ versetzt, wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten. Auch in folgenden Situationen ist das der Fall:

- Neustart nach dem Ausführen der Funktion **Zurücksetzen** oder
- Neustart nach dem Ausführen der Funktion **Alle Kopplungen löschen**.



**KURZANLEITUNG**

**Kopplung, wenn das 55 eingeschaltet ist**

Halten Sie die **Telefontaste** und den **Drehknopf 3 Sekunden** lang gedrückt, wenn das **55** eingeschaltet ist.



**KURZANLEITUNG**

**Kopplung, wenn das 55 eingeschaltet ist**

Halten Sie die **Telefontaste 5 Sekunden** lang gedrückt, wenn das **55** eingeschaltet ist.



**KURZANLEITUNG**

**Mobiltelefon**

**LCD-Anzeige**



- Anruf annehmen**  
 = oder =
- Anruf beenden**  
 = = oder =
- Anruf ablehnen**  
 = =
- Per Sprachwahl anrufen**  
 = =
- =

**KURZANLEITUNG**

**Steuerelemente der Musikwiedergabe**

- Wiedergabe/Pause**  
 = =
- „[Piepton, Piepton]“
- SPIELTEN**  
 = =
- ANFAHRTEN**  
 = =
- Nächster Titel**  
 = = =
- Zum vorherigen Titel wechseln**  
 = = =

**KURZANLEITUNG**

**Bluetooth-Sprechanlage**

Es können bis zu drei andere Benutzer für **Bluetooth-Kommunikationen** über die **Sprechanlage** mit dem Headset gekoppelt werden.

**Kopplung der Sprechanlage**



**Kopplung mit Sprechanlage B**



**Hinweis:** Wiederholen Sie den oben aufgeführten Schritt, um die Kopplung für die Gesprächsteilnehmer C und D einzurichten.

**KURZANLEITUNG**

**Der Letzte wird zuerst bedient**



**Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 1 beginnen/beenden**



**Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 2 beginnen/beenden**



**Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 3 beginnen/beenden**



**Kommunikation über die Sprechanlage mit Gesprächsteilnehmer**



**KURZANLEITUNG**

**FM-Radio**

- FM-Radio ein**  
 = =
- FM-Radio aus**  
 = =
- =

**Sender suchen**

- Sender suchen**  
 = =
- = = =
- = =
- = =

**Navigieren zwischen voreingestellten Sendern**



**KURZANLEITUNG**

**Konfigurationsmenü**

- Headset-Konfigurationsmenü aufrufen**  
 = =
- „Konfiguration“
- = =
- Zwischen Menüoptionen navigieren**  
 = = =
- „[Menüansage]“
- = = =
- „[Menüansage]“

**Menüoptionen ausführen**



**KURZANLEITUNG**

**Fehlersuche**

- Zurücksetzen**  
 = =
- = =
- = =

**Reset bei Fehlfunktion**



**KURZANLEITUNG**

**SNHELLÜBERSICHT**

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Grundlegende Bedienung	Einschalten/Ausschalten	=  =
	Lautstärke erhöhen/Lautstärke senken	=  oder  =
	Anruf annehmen	=
Mobiltelefon	Anruf beenden	=  oder  =
	Anruf ablehnen	=
	Kurzwahl	=
	Per Sprachwahl anrufen	=

**SNHELLÜBERSICHT**

**SNHELLÜBERSICHT**

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Musik	Musik wiedergeben/pausieren	=
	Nächster Titel	=  =  =
	Zum vorherigen Titel wechseln	=  =  =
FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	=
	Voreinstellung auswählen	=
	Sendersuche vorwärts/rückwärts	=  =  =
Sprechanlage	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen/Suche beenden	=
	Kopplung der Sprechanlage	=
	Sprechanlage ein-/ausschalten	=  oder  =