

Maßtabelle für Koyo Lager

Best.Nr.	Oberes Lager \varnothing Außen - \varnothing Innen - Höhe	Unteres Lager \varnothing Außen - \varnothing Innen - Höhe
10051003	52 x 25 x 16,25	52 x 25 x 16,25
10051004	47 x 25 x 15	55 x 30 x 17
10051005	47 x 25 x 15	55 x 35 x 14
10051006	55 x 30 x 17	55 x 30 x 17
10051007	55 x 35 x 14	55 x 35 x 14
10051008	52 x 28 x 16	52 x 28 x 16
10051009	47 x 25 x 15	55 x 30 x 17
10051015	47 x 26 x 15	55 x 30 x 17
10051016	47 x 25 x 15	52 x 28 x 16,5
10051017	47 x 26 x 15	47 x 26 x 15
10051018	47 x 26 x 15	55 x 30 x 17
10051019	47 x 26 x 15	47 x 26 x 15

Hinweis:

Die o.g. Maße dienen nur zum Vergleich und können durch Fertigungstoleranzen u. U. leicht abweichen.

Bei Fragen zum Produkt oder dieser Maßtabelle kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter.

So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.

Exklusiv-Vertrieb: Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH | Rungedamm 35 | 21035 Hamburg | Deutschland
www.louis.de | E-Mail: technikcenter@louis.de