

Montageanleitung



moto detail Media-Taschen

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb der vorliegenden moto detail Media-Tasche. Die Tasche dient als Klarsicht-Schutzhülle für Navigationsgeräte, Handys, PDAs und sonstige Media-Geräte. Sie kann mit Hilfe eines Gerätehalters am Lenker oder im Cockpit eines Motorrades angebracht werden. Der Gerätehalter muss für den jeweiligen Lenker, dessen Armaturen oder das Cockpit des Fahrzeugs geeignet sein und über eine Auflagefläche mit Schraublöchern verfügen, auf der die Media-Tasche angeschraubt werden kann. Die moto detail Media-Tasche wird in drei Größen angeboten – wählen Sie stets die am besten geeignete Größe für Ihr Media-Gerät aus:

moto detail Media-Tasche S: 140x90x30 mm (LxBxH)

moto detail Media-Tasche M: 140x90x70 mm (LxBxH)

moto detail Media-Tasche L: 160x11x35 mm (LxBxH)

Damit Sie an diesem Produkt lange Freude haben, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Montage- und Sicherheitshinweise:

Montieren Sie einen geeigneten Gerätehalter am Fahrzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) und richten Sie diesen zusammen mit der Media-Tasche so aus, dass Sie bei der Fahrt eine gute Sicht auf das Gerät haben. Halter und Media-Tasche dürfen jedoch nicht an andere Bauteile des Motorrades stoßen, die Funktion der Gabel, der Lenkung oder der Bedienelemente einschränken, die Sicht auf den Tacho behindern oder Kabel und Bowdenzüge einklemmen. Legen Sie die günstigste Montageposition der Media-Tasche auf dem Gerätehalter fest (je nach Bauweise des jeweiligen Media-Geräts in vertikaler oder horizontaler Position). Zeichnen Sie die Lage der Schraublöcher auf der Rückseite der Media-Tasche an. Orientieren Sie sich dazu möglichst an den ausgestanzten Löchern auf der Verstärkungsplatte im Innern der Tasche. Bohren Sie nun Löcher für die mitgelieferten vier 4 mm Linsenkopfschrauben in die Rückseite und schrauben Sie die Tasche auf dem Gerätehalter an (Linsenkopfschraube im Innern der Tasche, Mutter außen am Gerätehalter).

Wurde mit der Media-Tasche eine Schaumstoffeinlage mitgeliefert, kann darin bei Bedarf die Form des Gerätes ausgeschnitten werden, sodass ein schützendes „Bett“ entsteht.

Achten Sie vor Fahrtantritt unbedingt darauf, dass die Media-Tasche sicher verschlossen ist. Nicht nur, dass Sie anderenfalls den Verlust des Inhalts riskieren, herausfallende Geräte stellen eine Gefahr für den nachfolgenden Verkehr und für Sie selbst dar.

Die Media-Tasche ist aus wasserabweisendem Material hergestellt, verfügt aber über Kabelkanäle und ist daher nicht 100% wasserdicht. Schützen Sie empfindlichen Inhalt bei Regen daher unbedingt mit einem wasserdichten Kunststoffbeutel (z.B. aus dem Louis Sortiment) oder einer Plastiktüte. Im Zweifel entfernen Sie das Gerät bei einsetzendem Regen aus der Tasche.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Mediatasche niemals zusammen mit einem Navigationsgerät, PDA oder einem anderen elektronischen Gerät in der prallen Sonne abstellen. Durch einen ungünstigen Strahlungswinkel der Sonne und aufgrund zu geringer Belüftung kann es bei einer längeren, unbeweglichen Ablage des Gepäckstücks zu Hitzeschäden an dem Navigationsgerät oder sonstigem elektronischen Gerät kommen.

Reinigen Sie die Media-Tasche mit einer warmen, milden Seifenlauge per Hand.

Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine sachgemäße Befestigung und Ausrichtung der Media-Tasche und des Halters am Fahrzeug. Eine unzureichende oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

Da es sich bei diesem Produkt um ein universell einsetzbares Produkt ohne spezifische Fahrzeugzuordnung handelt, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem ersten Gebrauch davon überzeugen, dass das Produkt sich ohne Probleme sachgerecht an Ihrem Motorradtyp anwenden / verwenden lässt. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben in Ihrer Fahrzeug-Bedienungsanleitung und die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Dies ist notwendig, da durch die nicht sach- und typgerechte Verwendung dieses Produktes die Fahrsicherheit und / oder die Beschaffenheit des Fahrzeuges beeinträchtigt werden können.

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes das Louis-Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Dort wird Ihnen schnell weitergeholfen. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.