


## Gasdrehhülse universal Best.Nr. 10019604

Liebe Kundin, lieber Kunde,  
danke für Ihr Vertrauen in unser Produkt. Nutzen Sie bitte diese Anleitung beim Anbau. Viel Spaß wünscht Ihr Louis-Team.

Die universale Gasdrehhülse mit auswechselbarer Gaszugaufnahme passt für zahlreiche Zweiräder mit 22 mm Lenker und kann verwendet werden, um Zubehörgriffe zu montieren oder eine defekte Gasdrehhülse zu ersetzen.



Alle Aufnahmen für 1,5 mm Bowdenzüge!

### Montage:

Prüfen Sie zunächst anhand der o.a. Maßangaben, ob die Gasdrehhülse für Ihre Armatur geeignet ist – das hohe Bund und die aufsteckbare Gaszugaufnahme müssen im Armaturengehäuse Platz finden, ferner müssen die Bowdenzugnippel in die Aufnahme passen. Dazu müssen Sie das Gehäuse des Gasgriffs aufschrauben und die original Drehhülse ausmessen/genau anschauen.

Ist die universal Gasdrehhülse nach Ihrem Dafürhalten für das Fahrzeug geeignet, drehen Sie den/die Bowdenzugversteller der Gaszüge an der Armatur ein wenig zurück und hängen Sie die Züge aus, sodass Sie die original Drehhülse vom Lenker abnehmen können. Wischen Sie dann altes Schmierfett vom Lenker ab.

Stecken Sie nun die ausgewählte Gaszugaufnahme auf die neue Gasdrehhülse auf und probemontieren Sie diese einmal vorsichtig in Ihrem Gasgriffgehäuse. Prüfen Sie dabei:

- Passen die Bowdenzugnippel einwandfrei und sicher in die Aufnahme?
- Passt der Drehgriff ins Armaturengehäuse?
- Lässt er sich frei drehen, wenn das Gehäuse geschlossen und zusammengeschraubt wird?

Das Gas darf auf keinen Fall klemmen, dies wäre verkehrgefährdend! Es muss sich leichtgängig drehen lassen, ohne in irgendeiner Weise zu klemmen und der Griff muss von selbst vollständig zurückstellen, wenn man ihn loslässt!

Ist die korrekte Funktion sichergestellt, nehmen Sie die Gasdrehhülse noch einmal aus dem Gehäuse heraus und kleben Sie die Gaszugaufnahme an der Drehhülse, dauerhaft mit ein paar Tropfen Sekundenkleber (z.B. PROCYCLE Sekundenkleber Best.Nr. 10004857) fest. Dabei bitte beachten, dass die Gasdrehhülse sowie der Adapter fettfrei sind. Danach fetten Sie Ihren Lenker und die Gaszugaufnahme neu, damit das Gas dauerhaft gut gleitet. Stecken Sie den Gasgriff auf den Lenker und hängen Sie die Gaszüge ein. Prüfen Sie noch einmal, dass die Gaszüge gut geführt werden und die Nippel sicher in den Aufnahmen hängen. Sollten Sie an den Gaszügen Verschleißerscheinungen feststellen, tauschen Sie diese aus. Stellen Sie den Gaszugversteller an der Armatur so ein, dass der Gaszug ein wenig Spiel hat (auch bei eingeschlagener Lenkung). Der Gaszug darf sich keinesfalls dauernd unter Spannung befinden. Schließen Sie dann das Gehäuse und drehen Sie die Schrauben fest. Testen Sie abschließend die einwandfreie, leichtgängige Funktion des Gasgriffs.



Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: [technikcenter@louis.de](mailto:technikcenter@louis.de). Wir helfen Ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.